


Netzteil-Schaltaktor mit USB Schnittstelle

Der Netzteil-Schaltaktor der eibDUO Serie enthält einen 6-fach Aktor und eine Spannungsversorgung mit 640 mA, sowie eine USB Schnittstelle in einem Gehäuse. Der Aktorteil ist besonders geeignet zum Schalten von hohen, auch kapazitiven Lasten mit hohen Einschaltströmen (C-Last).

Technische Daten

max. Gruppenadressen	40
Versorgungsspannung	24V DC über EIB
Hilfsspannung	nicht erforderlich
Schutzart	IP 20
Abmessungen	216 x 90 x 65 (12 TE)
Montage	Hutschiene 35mm
mech. Lebensdauer	10 ⁶ Schaltspiele
Betriebstemperatur	-5 +45 °C
Kontaktennennbelastung	16A / 250V 50...60Hz
Schaltleistung max.	Glühlampenlast 3680 W Leuchtstofflampen (LL) kompensiert 3680 W

L1 L2 L3 N PE



- Die obere und untere Etage der Klemmen A bis F sind intern elektrisch verbunden.

- Anschlußquerschnitt: 0,08 - 2,5 mm²
- Absoliertlänge des Leiters: 5 -6 mm
- Zulässige Leitertypen:
 - eindrähig
 - mehrdrähig
 - feindrähig, a
 - mit verzinn
 - Einzeladern
 - feindrähig m
 - Aderendhülse

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!

Sind die 230V Ausgänge an verschiedenen Außenleitern angeschlossen, die nicht durch dasselbe Schutzorgan gesichert werden, muß auf dem Gerät gut sichtbar darauf hingewiesen werden!

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurück zu senden!

Wichtig:

Bedingt durch den im Gerät verwendeten Busan-
koppler Typ (BCU 2.1) müssen vor der Inbetrieb-
nahme des Gerätes, folgende Punkte erfüllt sein:
für ETS 2.0 V1.1

- Installiertes Service Release B
- Installiertes Dummy-Produkt BCU21.vd1
- Produktdatenbank nicht älter als 08/2001

- Produktdatenbank nicht älter als 08/2001

Die USB Schnittstelle ist nur mit der ETS3 funktionsfähig!

Das Applikationsprogramm darf nur komplett, niemals partiell, in das Gerät übertragen werden, da es sonst zu Funktionsstörungen kommen kann.

Das Gerät ist zur Montage auf einer Hutschiene nach DIN EN 50022-35x7,5 vorgesehen.

Zur Montage ist das Gerät von oben auf die Hutschiene anzusetzen und mit einem kurzen, kräftigen Druck auf die untere Gehäusekante auf der Schiene einzurasten.

Die Demontage des Gerätes erfolgt werkzeuglos durch einfaches nachoben Schieben des Gerätes auf der Hutschiene, wobei der Schaltaktor dann oben von der Hutschiene gelöst werden kann. Dabei darf keine Gewalt angewendet werden, damit die Klemmhaaken nicht beschädigt werden.

Das Anschließen der Leiter an den schraublosen Klemmen, erfolgt durch einstecken eines Schlitzschraubendrehers in das jeweils über dem Anschluß befindliche Montageloch, wodurch die Klemmöffnung für den Leiter geöffnet wird. Nach dem Einstecken des Leiters erfolgt die Klemmung durch Entfernen des eingesteckten Schraubendrehers.



Lingg & Janke OHG
Zeppelinstr. 30
D-78315 Radolfzell

www.lingq-ianke.de